

DANKESCHÖN!

Thank you for choosing the Horde AIMO and welcome to the ROCCAT® family. The Horde AIMO pioneers ROCCAT's breakthrough Membranical keys. Bridging the gap between mechanical and membrane, its keys boast an island layout and features a midway travel actuation point, for a more accurate and responsive key stroke. AIMO, ROCCAT's evolutionary intelligent lighting system, presents a world of illumination possibilities that merges seamlessly with how you game.

We hope you enjoy being a part of our community, ROCCATEER.

AIMO LIGHTING SYSTEM

AIMO is the vivid illumination eco-system from ROCCAT®. Its functionality grows exponentially based on the number of AIMO-enabled devices connected. It also reacts intuitively and organically to your computing behavior.

DETACHABLE PALM REST

The detachable palm rest caters to both hands-on gamers and those who game with a more relaxed, casual style. The rest's ergonomic design makes it comfortable for long gaming sessions.

ROCCAT® SWARM

Swarm is the software incarnation of ROCCAT's future ready philosophy. It'll cover you for all relevant gaming platforms and devices. It's the next-gen system that keeps on top all games, apps and ROCCAT products in one place.

CONFIGURABLE KEYS + TUNING WHEEL

The tuning wheel and keys provide fast and intuitive control for multimedia, illumination, brightness, dpi, volume and more.



GERMAN DESIGN
& ENGINEERING
SINCE 2007

EASY-SHIFT[+]™ BUTTON DUPLICATOR

The Horde Aimo features world-famous Easy-Shift[+]™ button duplicator technology, which lets you assign a secondary function to the keyboard's Easy-Zone keys and wheel, increasing the amount of command power at your disposal. This gives you the power to pack a massive amount of quickly-accessible control into a clean, uncluttered space.



AIMO
INTELLIGENT LIGHTING



QUICK-INSTALLATION GUIDE

Should you need assistance ...

Our support team is ready to help with any technical questions. Just send an e-mail to support@roccat.org. Or visit our website at: www.roccat.org/support

PLEASE USE YOUR PRODUCT'S SERIAL NUMBER
(LOCATED ON THE BOTTOM LABEL)
FOR REGISTRATION. SIGN IN AT:

www.roccat.org/support/authenticity-check

VOYETRA TURTLE BEACH, INC. | 100 SUMMIT LAKE DRIVE, SUITE 100, VALHALLA, NEW YORK, 10595 UNITED STATES
© 2020 Voyetra Turtle Beach, Inc. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. Voyetra Turtle Beach, Inc. shall not be liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

BSMI 限用物質聲明表查詢,請上 <http://bsmi.roccat.org/179>



ID005

DE ANLEITUNG

- Für einen ergonomischeren Stand klappe die Füße an der Unterseite der Tastatur aus.
- Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT® Horde Aimo mit einer freien USB-Schnittstelle.
- Starte deinen Computer und stelle eine Verbindung zum Internet her.
- Rufe www.roccat.org/roccat-swarm auf und lade dir die neueste Swarm Version herunter.
- Starte die Software Installation und folge den Anweisungen.

DK INSTRUKTIONER

- Til ergonomic opstilling klappes fodderne på tastaturets bund ud.
- Forbind ROCCAT® Horde Aimo's USB-stik med et ledigt USB-interface.
- Start computeren op, og forbind den med internettet.
- Navigér til www.roccat.org/roccat-swarm, og download den nyeste version af Swarm.
- Start software-installationen, og følg anvisningerne på skærmen.

EN INSTRUCTIONS

- For a more ergonomic position, fold out the stands on the base of the keyboard.
- Plug the ROCCAT® Horde Aimo's USB connector into any free USB port.
- Start your computer and connect to the internet.
- Navigate to www.roccat.org/roccat-swarm and download the latest version of Swarm.
- Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ES INSTRUCCIONES

- Para un equilibrio más ergonómico, saca las patas que están debajo del teclado.
- Enchufe el conector USB del ROCCAT® Horde Aimo a un puerto libre USB.
- Inicie el ordenador y conectese a internet.
- Acceda a la página www.roccat.org/roccat-swarm y descarguese la última versión de Swarm.
- Inicie el proceso de instalación de software y siga las instrucciones de la pantalla.

FI OHJEET

- Käännä näppäimistön alla olevat jalat ulos ergonomista asentoon varten.
- Litä ROCCAT® Horde Aimo USB-pistoke vapaiseen USB-litintään.
- Käynnistä tietokoneesi ja yhdistä internettiin.
- Avaa sivuston www.roccat.org/roccat-swarm ja lataa Swarm ohjelmiston uusin versio.
- Käynnistä ohjelmiston asennusprosessi ja seuraava nayttoriuudulla näkyvä ohjeita.

JP 使用説明

- キーボード底面のスタンドを立てる人間工学的によりよいポジションで使用できます。
- ROCCAT® Horde Aimo のUSBコネクタを空いているUSBポートに差し込みます。
- コンピュータを起動し、インターネットに接続します。
- www.roccat.org/roccat-swarm にナビゲートし、Swarm の最新バージョンをダウンロードします。
- ソフトウェインストール処理を開始し、画面上の指示に従います。

KO 지시사항

- 인체공학적 포지션의 우수한 실현을 위해, 키보드의 베이스에 스텐드를 펼친다.
- ROCCAT® Horde Aimo 의 USB 커넥터를 비어 있는 USB 포트에 연결합니다.
- 컴퓨터를 부팅하여 인터넷에 연결하십시오.
- www.roccat.org/roccat-swarm にナビゲートし、Swarm の最新バージョンをダウンロード합니다.
- 소프트웨어 설치 과정을 시작하고 화면상 지침을 따릅시오.

TC 使用說明

- 展开键盘底部的支架，更符合人机工程学的位置。
- 将 ROCCAT® Horde Aimo 的 USB 接头插入未使用的 USB 端口。
- 启动电脑并连接至网络。
- 前往 www.roccat.org/roccat-swarm 下载最新的 Swarm。
- 开始軟體安装程序，然後依一面說明操作。

FR INSTRUCTIONS

- Déployez les pieds sur la face inférieure du clavier pour une plus grande ergonomie.
- Reliez la fiche USB du clavier ROCCAT® Horde Aimo à une prise USB libre.
- Allumez votre PC et connectez-vous à internet.
- Allez sur www.roccat.org/roccat-swarm et téléchargez la dernière version de Swarm.
- Débutez l'installation du programme et suivez les indications.

PL INSTRUKCJA

- Aby uzyskać pozycję ergonomiczną, rozłoż nóżki po spodniej stronie klawiatury.
- Podłącz wtyk USB ROCCAT® Horde Aimo do wolnego złącza USB.
- Uruchom komputer i połącz się z Internetem.
- Przejdź do strony www.roccat.org/roccat-swarm i pobierz najnowszą wersję Swarm.
- Zainstaluj instalację oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

PT INSTRUÇÕES

- Para uma posição mais ergonómica, desdobre os suportes da base do teclado.
- Ligue os dois conectores USB do ROCCAT® Horde Aimo em quaisquer umas das duas portas USB livres.
- Ligar o computador e estabelecer ligação à internet.
- Navegar para www.roccat.org/roccat-swarm e baixar a versão mais recente do Swarm.
- Iniciar o processo de instalação do software e seguir as indicações indicadas no ecrã.

RU ИНСТРУКЦИИ

- Для более удобного положения клавиатуры используйте ножки на её нижней части.
- Подключите два коннектора USB ROCCAT® Horde Aimo в свободный USB-порт.
- Включите компьютер и подключитесь к интернету.
- Перейдите на сайт www.roccat.org/roccat-swarm и загрузите последнюю версию Swarm.
- Начните процесс установки программного обеспечения и следуйте указаниям на экране.

SE INSTRUKTIONER

- Fäll ut fotterna under tangentbordet så att det står i en ergonomisk ställning.
- Sätt ROCCAT® Horde Aimo USB-kontakten i en ledig USB-port.
- Boota datorn och koppla upp dig på Internet.
- Gå till www.roccat.org/roccat-swarm och ladda ned den senaste versionen av Swarm.
- Starta programvaruinstallationen och följ anvisningarna på bilden.

TH คำแนะนำ

- ลากหัวตัวเม้าท์ลงที่พื้นที่กว้างของคีย์ชาร์ดเพื่อให้ได้ท่าทางที่กว้างและสะดวกมากขึ้น.
- เสียบหัวต่อ USB ของ ROCCAT® Horde Aimo ลงในพอร์ต USB ว่างๆ.
- เปิดคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต.
- เข้าสู่เว็บไซต์ www.roccat.org/roccat-swarm และดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Swarm.
- เริ่มต้นกระบวนการติดตั้งของโปรแกรมแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ.

VN HƯỚNG DẪN

- Vị trí cảng thích hợp con người hơn, tận dụng không gian của bàn phím.
- Cắm đầu cáp USB ROCCAT® Horde Aimo vào một cổng cáp USB trống.
- Mở máy tính và kết nối Internet.
- Truy cập www.roccat.org/roccat-swarm và tải về phiên bản Swarm mới nhất.
- Khởi động quá trình cài đặt phần mềm và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

SC 说明

- 展开键底座底部的架台，获得更符合人机工程学的势。
- 将 ROCCAT® Horde Aimo 的 USB 接头插入可用的 USB 端口。
- 启动计算机并连接网络。
- 访问 www.roccat.org/roccat-swarm，下载最新版本的 Swarm。
- 启动软件安装过程，然后依一面说明操作。



EXPERIENCE PRECISION