

Join the community

Become a ROCCAT member and **register your product** at:

www.roccat.org/support/register-your-product

Service & support

Easy access to customer support

Authenticity check

Make sure you own an original

Exclusive deals

Opt-in for special offers and downloads

Please use your product's **serial number**
(located on the bottom label)

TECHNICAL FACTS

TECH SPECS PYRO

- Linear (red) mechanical switches from TTC
- Volume wheel
- 5 shared media control keys
- 50M key strokes lifetime
- 1.8m USB cable
- Gaming Profile
- Weight: 1110g
- Dimensions: 447 × 152 × 36mm
- Switch: TTC linear, 45g Operating Force, 2.0mm actuation point, 4.0mm total travel

SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 7, 8 and 10 (software support)
- USB 2.0 (or higher)
- Internet connection (for driver software)

Should you need assistance ...

Our support team is ready to help you with any technical questions. Just send an e-mail to support@roccat.org or visit our website at:

WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT

PYRO 技術規格

- TTC linear (紅色)機械鍵盤
- 音量控制鈕
- 5 個共用媒體控制鍵
- 按鍵壽命 5000 萬次
- 1.8m USB 連接線
- 電競設定檔
- 重量: 1110g
- 尺寸: 447 × 152 × 36mm
- 鍵軸: TTC linear · 45g 觸發重量 · 2.0mm 按鍵觸發行程 · 4.0mm 按鍵總行程

系統需求

- Windows® 7, 8 and 10 (software support)
- USB 2.0 (或更高)
- 需連接網路(為了使用相關軟體)

如果您需要任何協助


我們團隊已經準備好協助您任何技術相關問題。只要 E-Mail 至 support@roccat.org 或參訪我們的網站

WWW.ROCCAT.ORG/SUPPORT

ROCCAT PYRO

QUICK START GUIDE

ADDITIONAL FN-LAYER FUNCTIONALITY (PRESS FN-KEY + SECOND KEY) (no driver installed)



STANDARD

FN + FB = Volume Mute
FN + F9 = Previous Track
FN + F10 = Stop
FN + F11 = Play/Pause
FN + F12 = Next Track

FN + SCROLL = Activate Game Mode (Key Assignments and deactivate Windows key)

FN + CURSOR UP = Backlight brightness +
FN + CURSOR DOWN = Backlight brightness -

AR تاميلحت

- تجول بفعاق ولع تدرجوما لم ارحلما يطب مق، ارحار رشحا عئضو ولع لوصرحللحجيتافسبلما.
- USB ذفنمير باب ROCCAT Pyro تب صالحلا لوصرم لوصرورب مق نأ.
- تدرتالاب له وصيرب نم ذفلات و كراوح ل نأ.
- م صالحلا براوس قيببظت نم رادعما شاهاج لوصررتب مق، بخصصحتفا و لوصرورب www.roccat.org/roccat-swarm
- نفاشلا ولع ذرافظلا تاميلحتلا عبتاو چوا زربلما لوصرت تيلمع باب انبما.

DE ANLEITUNG

- Für einen ergonomischeren Stand klappe die FüÙe an der Unterseite der Tastatur aus.
- Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT Pyro mit einer freien USB-Schnittstelle.
- Starte deinen Computer und stelle eine Verbindung zum Internet her.
- Rufe www.roccat.org/roccat-swarm auf und lade dir die neueste Swarm Version herunter.
- Starte die Software-Installation und folge den Anweisungen.

DK INSTRUKTIONER

- Til ergonomisk opstilling klappes foddene på tastaturets bund ud.
- Forbind ROCCAT Pyro's USB-stik med et ledigt USB-interface.
- Start computeren op, og forbind den med internettet.
- Navigér til www.roccat.org/roccat-swarm, og download den nyeste version af Swarm.
- Start software-installationen, og følg anvisningerne på skærmen.

EN INSTRUCTIONS

- For a more ergonomic position, fold out the stands on the base of the keyboard.
- Plug the ROCCAT Pyro's USB connector into any free USB port.
- Start your computer and connect to the internet.
- Navigate to www.roccat.org/roccat-swarm and download the latest version of Swarm.
- Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ES INSTRUCCIONES

- Para un equilibrio más ergonómico, saca las patas que están debajo del teclado.
- Enchufa el conector USB del ROCCAT Pyro a un puerto libre USB.
- Inicie el ordenador y conéctese a internet.
- Acceda a la página www.roccat.org/roccat-swarm y descárguese la última versión swarm.
- Inicie el proceso de instalación de software y siga las instrucciones de la pantalla.

FI OHJEET

- Käännä näppäimistön alla olevat jalat ulos ergonomista asentoa varten.
- Liitä ROCCAT Pyro:n USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään.
- Käynnistä tietokoneesi ja yhdistä internetiin.
- Siirry osoitteeseen www.roccat.org/roccat-swarm ja lataa Swarm-ohjelmistön uusin versio.
- Käynnistä ohjelmistön asennusprosessi ja seuraa näyttöruudulla näkyviä ohjeita.

FR INSTRUCTIONS

- Déplie les pieds sur la face inférieure du clavier pour une plus grande ergonomie.
- Relie la fiche USB de la souris ROCCAT Pyro à une prise USB libre.
- Allumez votre PC et connectez-vous à internet.
- Allez sur www.roccat.org/roccat-swarm et téléchargez la dernière version de Swarm.
- Débutez l'installation du programme et suivez les indications.

JP 使用説明

- キーボード底面のスタンドを立てると人間工学的によりよいポジションで使用できます。
- ROCCAT Pyro のUSBコネクタを空いているUSBポートに差し込みます。
- コンピュータを起動し、インターネットに接続します。
- www.roccat.org/roccat-swarm にナビゲートし、Swarm の最新バージョンをダウンロードします。
- ソフトウェアインストール処理を開始し、画面上の指示に従います。

KO 지시사항

- 인체공학적 포지션의 우수한 실현을 위해, 키보드의 베이스에 스탠드를 펼칩니다.
- ROCCAT Pyro 의 USB 커넥터를 비어 있는 USB 포트에 연결합니다.
- 컴퓨터를 부팅하여 인터넷에 연결하십시오.
- 웹사이트 www.roccat.org/roccat-swarm 으로 가서 Swarm 최신 버전을 다운로드하십시오.
- 소프트웨어 설치 과정을 시작하고 화면상 지침을 따르십시오.

PL INSTRUKCJA

- Aby uzyskać pozycję ergonomiczną, rozłóż nóżki po spodniej stronie klawiatury.
- Podłącz wtyk USB ROCCAT Pyro do wolnego złącza USB.
- Uruchom komputer i połącz się z Internetem.
- Przejdź do strony www.roccat.org/roccat-swarm i pobierz najnowszą wersję Swarm.
- Rozpocznij instalację oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

SC 说明

- 展开键盘底座支架，获得更符合人体工程学 的势。
- 将 ROCCAT Pyro 的 USB 接头插入可用的 USB 端口。
- 启动计算机并连接网络。
- 访问 www.roccat.org/roccat-swarm 下载最新版本的 Swarm。
- 启动软件安装过程，按照屏幕上的说明操作。

SE INSTRUKTIONER

- Fäll ut fötterna under tangentbordet så att det står i en ergonomisk ställning.
- Sätt ROCCAT Pyro USB-kontakt i en ledig USB-port.
- Boota datorn och koppla upp dig på Internet.
- Gå till www.roccat.org/roccat-swarm och ladda ned den senaste versionen av Swarm.
- Starta programvaruinstallationen och följ anvisningarna på bildskärmen.

PT INSTRUÇÕES

- Para uma posição mais ergonómica, desdobre os suportes da base do teclado.
- Ligue os dois conectores USB do ROCCAT Pyro em quaisquer umas das duas portas USB livres.
- Ligar o computador e estabelecer ligação à internet.
- Navegar para www.roccat.org/roccat-swarm e descarregar a versão mais recente do Swarm.
- Iniciar o processo de instalação do software e seguir as instruções indicadas no ecrã.

RU ИНСТРУКЦИИ

- Для обеспечения эргономичного положения открой ножки на нижней стороне клавиатуры.
- Соедини USB-штекер ROCCAT Pyro со свободным USB-портом.
- Включите компьютер и выйдите в Интернет.
- Зайдите на www.roccat.org/roccat-swarm и загрузите самую новую версию Swarm.
- Начните процесс установки программного обеспечения и следуйте указаниям на экране.

TC 使用說明

- 展開鍵盤底座的架台，得更符合人體工學設計的位置。
- 將 ROCCAT Pyro 的 USB 接頭插入尚未使用的 USB 連接埠。
- 開啟電腦並連接至網路。
- 前往 www.roccat.org/roccat-swarm 並下載最新版本 的 Swarm。
- 開始軟體安裝程序，然後依畫面說明操作。

TH คำแนะนำ

- สำหรับตำแหน่งที่เหมาะสมและลดความเครียดขณะใช้งานของคีย์บอร์ด ออก
- เสียบหัวต่อ USB ของ ROCCAT Pyro กับพอร์ท USB ที่ว่างอยู่
- บูตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- นำทางไปหา www.roccat.org/roccat-swarm และดาวน์โหลด Swarm เวอร์ชันล่าสุด
- เริ่มต้นกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

有害物质名称及含量标识格式

产品中有害物质名称及含量

部件名称

	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电路板组件	X	0	0	0	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
线材	0	0	0	0	0	0
按键	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ / T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB / T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB / T 26572规定的限量要求。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

ID001



