DANKESCHÖN!

Thank you for choosing the Vulcan AIMO and welcome to the ROCCAT® family. A finely tuned trio of speed, durability and illumination, the Vulcan packs a powerful punch. It's also the first keyboard to feature ROCCAT's exciting new mechanical Titan Switches. Developed from the ground up in their entirety, they deliver the precision ROCCAT has come to be known for. Altogether, the Vulcan represents a high performance gaming keyboard unmatched by its competitors.

AIMO
INTELLIGENT LIGHTING

ROCCAT
VULCAN SERIES

GERMAN DESIGN
& ENGINEERING
SINCE 2007

QUICK-INSTALLATION GUIDE

ID001

© 2020 Voyetra Turtle Beach Corp. All rights reserved. Any product names mentioned in this manual may be trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. Information contained herein is subject to change without notice. Voyetra Turtle Beach Corp. shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. This publication or parts of it may not be reproduced without the express consent of the publisher.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

ESAI 用日時間 數量 數目 名稱 項目 上 http://esai.roccat.com/191/

FCC CAUTION:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

VOYETRA TURTLE BEACH CORP. | 1011 1 VIA FRONTERA, SUITE A,
SAN DIEGO, CA 92127 UNITED STATES

GENERAL SAFETY GUIDELINES AND INTENDED USE

1. Do not open or modify the product.
2. Not approved changes or modifications may void the operation authority and/or warranty.
3. In case of trouble or doubt, contact us immediately.
4. Keep the product away from fire/water/humidity/temperature extremes.
5. Only use as intended with a compliant PC and connector part.
6. Improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer void the liability and/or warranty.

Hereby, Voyetra Turtle Beach Corp. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.
The full Declaration of Conformity can be requested via following:

Company: Voyetra Turtle Beach Corp
Address: 11011 Via Frontera, Suite A, San Diego, CA 92127 United States
E-Mail: support@roccat.com

Should you need assistance ...

Our support team is ready to help with any technical questions.
Just send an e-mail to support@roccat.com. Or visit our website at:
WWW.ROCCAT.COM/SUPPORT



PLEASE USE YOUR PRODUCT'S SERIAL NUMBER
(LOCATED ON THE BOTTOMLABEL)
FOR REGISTRATION. SIGN IN AT:
WWW.ROCCAT.COM/SUPPORT/AUTHENTICITY-CHECK

MEDIA-CONTROLS

Mixer-style buttons and dial for fast and accessible audio control

TITAN SWITCHES

Mechanical switches built from scratch with a focus on speed, responsiveness and lighting aesthetic

ROBUST DESIGN

Featuring a reinforcing aluminum top plate for added durability

DE ANLEITUNG

1. Für einen ergonomischeren Stand klappe die Füße an der Unterseite der Tastatur aus.
2. Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT® Vulcan AIMO mit einer freien USB-Schnittstelle.
3. Starte deinen Computer und stelle eine Verbindung zum Internet her.
4. Rufe www.roccat.com/roccat-swarm auf und lade dir die neueste Swarm Version herunter.
5. Starte die Software-Installation und folge den Anweisungen.

DK INSTRUKTIONER

1. Til ergonomisk opstilling klappes fødderne på tastaturets bund ud.
2. Forbind ROCCAT® Vulcan AIMO's USB-stik med et ledigt USB-interface.
3. Start computeren op, og forbind den med internettet.
4. Navigér til www.roccat.com/roccat-swarm, og download den nyeste version af Swarm.
5. Start software-installationen, og følg anvisningerne på skærmen.

EN INSTRUCTIONS

1. For a more ergonomic position, fold out the stands on the base of the keyboard.
2. Plug the ROCCAT® Vulcan AIMO's USB connector into any free USB port.
3. Start your computer and connect to the internet.
4. Navigate to www.roccat.com/roccat-swarm and download the latest version of Swarm.
5. Start the software installation process and follow the on-screen instructions.

ES INSTRUCCIONES

1. Para un equilibrio más ergonómico, saca las patas que están debajo del teclado.
2. Enchufa el conector USB del ROCCAT® Vulcan AIMO a un puerto libre USB.
3. Inicie el ordenador y conéctese a internet.
4. Acceda a la página www.roccat.com/roccat-swarm y descárguese la última versión swarm.
5. Inicie el proceso de instalación de software y siga las instrucciones de la pantalla.

FI OHJEET

1. Käännä näppäimistön alla olevat jalat ulos ergonomista asentoa varten.
2. Liitä ROCCAT® Vulcan AIMO :n USB-pistoke vapaaseen USB-liitäntään.
3. Käynnistä tietokoneesi ja yhdistä internetiin.
4. Siirry osoitteeseen www.roccat.com/roccat-swarm ja lataa Swarm-ohjelmiston uusin versio.
5. Käynnistä ohjelmiston asennusprosessi ja seuraa näyttöruudulla näkyviä ohjeita.

JP 使用説明

1. キーボード底面のスタンドを立てると人間工学的によいポジションで使用できます。
2. ROCCAT® Vulcan AIMO のUSBコネクタを空いているUSBポートに差し込みます。
3. コンピュータを起動し、インターネットに接続します。
4. www.roccat.com/roccat-swarm にナビゲートし、Swarm の最新バージョンをダウンロードします。
5. ソフトウェアインストール処理を開始し、画面上の指示に従います。

KO 지시사항

1. 인체공학적 포지션의 우수한 실현을 위해, 키보드의 베이스에 스탠드를 펼친다.
2. ROCCAT® Vulcan AIMO 의 USB 커넥터를 비어 있는 USB 포트에 연결합니다.
3. 컴퓨터를 부팅하여 인터넷에 연결하십시오.
4. 웹사이트 www.roccat.com/roccat-swarm 으로 가서 Swarm 최신 버전을 다운로드하십시오.
5. 소프트웨어 설치 과정을 시작하고 화면상 지침을 따르십시오.

TC 使用說明

1. 展開鍵盤底部的架台，得更符合人體工學設計的位置。
2. 將 ROCCAT® Vulcan AIMO 的 USB 接頭插入尚未使用的 USB 連接埠。
3. 開啟電腦並連接至網際網路。
4. 前往 www.roccat.com/roccat-swarm 並下載最新版本的 Swarm。
5. 開始軟體安裝程序，然後依畫面說明操作。

FR INSTRUCTIONS

1. Déplie les pieds sur la face inférieure du clavier pour une plus grande ergonomie.
2. Relie la fiche USB de la souris ROCCAT® Vulcan AIMO à une prise USB libre.
3. Allumez votre PC et connectez-vous à internet.
4. Allez sur www.roccat.com/roccat-swarm et téléchargez la dernière version de Swarm.
5. Débutez l'installation du programme et suivez les indications.

PL INSTRUKCJA

1. Aby uzyskać pozycję ergonomiczną, rozłóż nóżki po spodniej stronie klawiatury.
2. Podłącz wtyk USB ROCCAT® Vulcan AIMO do wolnego złącza USB.
3. Uruchom komputer i połącz się z Internetem.
4. Przejdź do strony www.roccat.com/roccat-swarm i pobierz najnowszą wersję Swarm.
5. Rozpocznij instalację oprogramowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

PT INSTRUÇÕES

1. Para uma posição mais ergonómica, desdobre os suportes da base do teclado.
2. Ligue os dois conetores USB do ROCCAT® Vulcan AIMO em quaisquer umas das duas portas USB livres.
3. Ligar o computador e estabelecer ligação à internet.
4. Navegar para www.roccat.com/roccat-swarm e descarregar a versão mais recente do Swarm.
5. Iniciar o processo de instalação do software e seguir as instruções indicadas no ecrã.

RU ИНСТРУКЦИИ

1. Для обеспечения эргономичного положения открой ножки на нижней стороне клавиатуры.
2. Соедини USB-штекер ROCCAT® Vulcan AIMO со свободным USB-портом.
3. Включите компьютер и выйдите в Интернет.
4. Зайдите на www.roccat.com/roccat-swarm и загрузите самую новую версию Swarm.
5. Начните процесс установки программного обеспечения и следуйте указаниям на экране.

SE INSTRUKTIONER

1. Fäll ut fötterna under tangentbordet så att det står i en ergonomisk ställning.
2. Sätt ROCCAT® Vulcan AIMO USB-kontakt i en ledig USB-port.
3. Boota datorn och koppla upp dig på Internet.
4. Gå till www.roccat.com/roccat-swarm och ladda ned den senaste versionen av Swarm.
5. Starta programvaruinstallationen och följ anvisningarna på bildskärmen.

TH คำแนะนำ

1. สำหรับตำแหน่งที่เหมาะกับสรีระศาสตร์ยิ่งขึ้น เปิดขาตั้งที่อยู่บน ฐานของคีย์บอร์ดออก
2. เสียบขั้วต่อ USB ของ ROCCAT® Vulcan AIMO กับพอร์ต USB ที่ว่างอยู่
3. บูทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
4. นำทางไปที่ www.roccat.com/roccat-swarm และดาวน์โหลด Swarm เวอร์ชั่นล่าสุด
5. เริ่มต้นกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

VN HƯỚNG DẪN

1. Vị trí càng thích hợp con người hơn, tận dụng không gian của bàn phím.
2. Cắm đầu cắm USB ROCCAT® Vulcan AIMO's vào mọi cổng cắm USB trống.
3. Khởi động máy và kết nối internet.
4. Truy cập www.roccat.com/roccat-swarm và tải về phiên bản Swarm mới nhất.
5. Khởi động quá trình cài đặt phần mềm và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

SC 说明

1. 展开键盘底座台架，获得更符合人机工程学的势。
2. 将 ROCCAT® Vulcan AIMO 的 USB 接头插入可用的 USB 端口。
3. 启动计算机并连接网络。
4. 访问www.roccat.com/roccat-swarm，下载最新版本的Swarm。
5. 启动软件安装过程，按照屏幕上的说明操作。

POWER PRECISION PERFECTION